
Pflegeanleitung für Holz- und Parkettfußböden mit geölter/gewachster Oberfläche

Sie haben sich für den Einbau eines hochwertigen Parkettfußbodens/ Holzfußbodens entschieden. Dabei wurde die Verlegung von uns mit Sorgfalt ausgeführt. Die Oberfläche wurde mit einem hochwertigen Hartwachsöl auf Naturbasis von uns behandelt.

Dielen und Massiv-Parkett aber auch Fertigparkett oder Mehrschichtdielen bestehen aus Vollholz. Dieses unterliegt Schwund- und Quellvorgängen, auch nach der Verlegung und Versiegelung. Dabei kann **Fugenbildung** und leichte **Schüsselung** der Dielen sowie leichte Fugenbildung zwischen den einzelnen Stäben oder Platten des Parketts nicht völlig ausgeschlossen werden. Diese Vorgänge sind normal, unvermeidbar und Ausdruck des **natürlichen** Werkstoffes Holz.

Damit sie lange Freude an ihrem Fußboden haben und die sich oben bezeichneten Vorgänge in Grenzen halten, beachten sie bitte folgende Hinweise:

Ein **Raumklima von ca.18 - 22 °C** und eine relative **Luftfeuchtigkeit von 50 - 60 %** sind optimal für den Fußboden. Besonders höhere oder niedrigere Luftfeuchtigkeit können zu Verwerfungen bzw. zu Fugenbildung führen. Besonders während der Heizperiode sollten Sie die Luftfeuchtigkeit diesbezüglich des öfteren mit einem Hygrometer kontrollieren.

1. Je länger der ölbehandelte Naturfußboden die ersten Tage geschont wird, desto länger ist die Lebensdauer und Pflegefreundlichkeit dieser natürlich behandelten Holzoberfläche. In den ersten drei Wochen darf die Oberfläche auf keinen Fall feucht oder nass gewischt werden !!
2. **Laufende Unterhaltsreinigung** führen sie nur bei Notwendigkeit durch. Dabei müssen Sand oder ähnliches wegen ihrer Schleifwirkung möglichst gleich mit Besen, Mopp oder Staubsauger trocken entfernt werden.
3. Pflege und Reinigung (Häufigkeit je nach Notwendigkeit, in der Regel wöchentlich)
Feucht wischen und Feuchtigkeit mit einem Wischmopp oder Bodentuch gleichmäßig trocken wischen. Je nach Beanspruchung **bei jeder 2.-4. Reinigung** ein Teil **Holzpflegeseife** mit 40 Teilen Wasser mischen, mit Bodentuch feucht, nicht nass auftragen, kurze Zeit einwirken lassen und mit ausgewrungenem Wischmopp oder Bodentuch gleichmäßig trocken wischen. Keine Mikrofaser verwenden!
4. Dabei immer **mit 2 Eimern arbeiten!** Den einen, gefüllt mit der frischen Seifenmischung 1:40, den anderen mit klarem Wasser zum Auswringen des schmutzigen Bodentuches.
5. Bei hartnäckigen Verschmutzungen und bei Flecken müssen Sie mit **Holz-Intensivreiniger** grundreinigen.
6. **INTENSIVE GRUNDREINIUNG** (je nach Notwendigkeit bei Verschmutzung, maximal 2xjährlich)
Ein Teil **Holz-Intensivreiniger** mit 10 bis 40 Teilen warmen Wassers mischen (je nach Verschmutzungsgrad). Diese Mischung mit Wischmopp oder Bodentuch gut feucht auf den Boden auftragen und ca. 10 Minuten einwirken lassen. Zuerst mit Schrubberbürste und anschließend mit **grünem Massier-Pad** mechanisch reinigen. Anschließend sofort vor Antrocknung die Schmutzlösung mit ausgewrungenem Wischmopp oder Nass-Sauger aufnehmen.
Der Boden ist nach dieser Behandlung porentief sauber, entfettet und von altem Seifenfilm befreit.
Nach mindestens 24 Stunden Zwischentrockenzeit hauchdünn **Holzpflegeöl** mit Sprühflasche oder ölbenetztem Bodentuch auftragen und nach 10 Minuten Einwirkzeit mit **grünem Massier-Pad** trocken einmassieren. Es dürfen hiernach kein feuchter Ölfilm und keine Ölspritzer auf der Fläche stehen bleiben! (Diese würden lange klebrig bleiben) Anschließend nach wiederum 24 Stunden mit **weißem Polier-Pad** nachpolieren und einen Schutzfilm mit **Holzpflegeseife** auftragen. (wie oben beschrieben)
7. Die benötigte Holzpflegeseife, Holz-Intensivreiniger, Holzpflegeöl und Pflegewerkzeug können sie über mich beziehen oder in guten Fachhandelsgeschäften erwerben.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich vertrauensvoll an uns.

Viel Freude an Ihren Natur-Holz-Fußböden wünscht die

Bau- und Möbeltischlerei
Bernhard Weiss
18513 Kirch-Baggendorf
Tel. 038334 430
Fax. 038334 81081
e-Mail: info@tischler-weiss.de
Internet: www.tischler-weiss.de